

電動式スタンディングデスク E3 シリーズ

エラーコードの処理方法

- 1、LED 画面「E01」を表示する。操作時間が長すぎます。電源を脱ぎ 13 分後また作動してください。
- 2、LED 画面「E02」を表示する。コントローラボックスの温度が高すぎます。電源を脱ぎ 25 分後また作動してください。
- 3、LED 画面「E03」「E04」を表示する。デスク上の重量は耐荷重（100kg）を超えたかどうかを確認してください。超える場合荷重を減らし、下ボタンを押しリセットしてください。超えない場合下ボタンを押しリセットしてください。（リセット方法は注のところに参考してください。）
- 4、LED 画面「E05」「E06」「E010」を表示する。モーターの不良を確認してください。でない場合、下ボタンを押しリセットしてください。
- 5、LED 画面「E07」「E08」「E020」「E021」「E022」「E023」を表示する。モーターはコントロールボックスに正しく接続したかどうかを確認してください。しっかり接続してからリセットしてください。
- 6、LED 画面「E09」を表示する。天板両側の荷重をなるべく平均にしてからリセットしてください。

注：

- 1、リセット：下ボタンを長押し、デスクが一番低い位置に降りてから 60cm に戻ります。リセット完了です。
- 2、LED 画面に「RST」を表示する場合、リセットしてください。
- 3、LED 画面は表示していますが、下ボタンを押しして反応なし場合、LED パネルのコードを抜いて再接続し、リセットしてください。
- 4、ボタン「M」と「3」を同時に 3 秒以上押し、DiDi の音二回鳴らし出荷時設定に初期化します。その後リセットしてください。
- 5、リセットできない時、また以上の状況以外の問題が発生した場合、お買い上げの代理店にお問い合わせください。